# Отчет о выполнении лабораторной работы 1.4.8

# Измерение модуля Юнга методом акустического резонанса

Костылев Влад, Б01-208

30 ноября 2022 г.

#### Аннотация

**Цель работы:** исследовать явление акустического резонанса в тонком стержне; измерить скорость распространения продольных звуковых колебаний в тонких стержнях из различных материалов и различных размеров; измерить модули Юнга различных материалов.

**В работе используются:** генератор звуковых частот, частотомер, осциллограф, электромагнитные излучатель и приёмник колебаний, набор стержней из различных материалов.

#### 1 Теоретическая справка

Основной характеристикой упругих свойств твёрдого тела является его модуль Юнга Е. Согласно закону Гука, если к элементу среды приложено некоторое механическое напряжение  $\sigma$ . действующее вдоль некоторой оси х. (напряжения по другим осям при этом отсутствуют), то в этом элементе возникнет относительная деформацию вдоль этой же оси  $\varepsilon = \frac{\triangle x}{x_0}$ , определяемая соотношением:

$$\sigma = \varepsilon E \tag{1}$$

Если с помощью кратковременного воздействия в некотором элементе твёрдого тела создать малую деформацию, она будет далее распространяться в среде в форме волны, которую называют акустической или звуковой. Распространение акустических волн обеспечивается за счёт упругости и инерции среды. Волны сжатия/растяжения, распространяющиеся вдоль оси, по которой происходит деформация, называются продольными. Как будет строго показано далее, скорость и распространения продольной акустической волны в простейшем случае длинного тонкого стержня определяется соотношением:


$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \tag{2}$$

где  $\rho$  – плотность среды.

Согласно закону Гука (1), имеем:

$$\sigma = \varepsilon E = E \frac{\delta \xi}{\delta x} \tag{3}$$

Здесь напряжение равно  $\sigma = \frac{F}{S}$ , где F – продольная сила, действующая на элементарный участок  $\Delta x$ , S — площадь поперечного сечения стержня. Напряжения, действующие на стенки рассматриваемого элемента в сечениях x и x +  $\Delta x$ , будут различными. Изза этого возникнет результирующая возвращающая сила, стремящаяся вернуть элемент стержня в исходное (недеформированное и несмещённое) состояние:



$$\triangle F = S\sigma(x + \triangle x) - S\sigma(x) = \frac{\delta\sigma}{\delta x} S\triangle x = \frac{\delta^2 \xi}{\delta x^2} ES\triangle x \tag{4}$$

Используя 2-й закон Ньютона и предыдущие соотношения, окончательно получаем:

$$\frac{\delta^2 \xi}{\delta t^2} = u^2 \frac{\delta^2 \xi}{\delta x^2} \tag{5}$$

Это уравнение носит название волнового. Оно имеет универсальный характер и описывает волны самой разной природы: акустические волны в твёрдых телах, жидкостях и газа, волны на струне, электромагнитные волны и т.п.

#### Экспериментальная установка:




Рис. 3. Схема установки: 1 – генератор звуковой частоты, 2 – частотомер, 3 – осциллограф, 4 – электромагнит-возбудитель, 5 – образец, 6 – электромагнит-приёмник, 7 – усилитель звуковой частоты, 8 – блок питания усилителя, 9, 11 – стойки крепления электромагнитов, 10 – стойка крепления образца, 12 – направляющая

Исследуемый стержень 5 размещается на стойке 10. Возбуждение и приём колебаний в стержне осуществляются электромагнитными преобразователями 4 и 6, расположенными рядом с торцами стержня. Крепления 9, 11 электромагнитов дают возможность

регулировать их расположение по высоте, а также перемещать вправо-влево по столу 12. Электромагнит 4 служит для возбуждения упругих механических продольных колебаний в стержне. На него с генератора звуковой частоты 1 подаётся сигнал синусоидальной формы: протекающий в катушке электромагнита ток создаёт пропорциональное ему магнитное поле, вызывающее периодическое воздействие заданной частоты на торец стержня (к торцам стержней из немагнитных материалов прикреплены тонкие стальные шайбы). Рядом с другим торцом стержня находится аналогичный электромагнитный датчик 6, который служит для преобразования механических колебаний в электрические. Принцип работы электромагнитных датчиков описан подробнее ниже.

Сигнал с выхода генератора поступает на частотомер 2 и на вход канала X осциллографа 3. ЭДС, возбуждаемая в регистрирующем электромагните 6, пропорциональная амплитуде колебаний торца стержня, усиливается усилителем 7 и подаётся на вход канала Y осциллографа. Изменяя частоту генератора и наблюдая за амплитудой сигнала с регистрирующего датчика, можно определить частоту акустического резонанса в стержне. Наблюдения в режиме X–Y позволяют сравнить сигналы генератора и датчика, а также облегчает поиск резонанса при слабом сигнале.

### 2 Используемое оборудование

В работе используются: генератор звуковых частот, частотомер, осциллограф, электромагнитные излучатель и приёмник колебаний, набор стержней из различных материалов.


### 3 Методика измерений

Разделяемся с Саней, хоть и это очень сильно ударило по нашим отношениям, садимся за разные установки. Берем один из представленных стержней и закрепляем его между электромагнитами (возбудителем и приемником). Далее пытаемся получить бочку на осциллографе и фиксируем частоту в таблице. Затем меняем частоту и пытаемся получить эллипс на экране. Строим график зависимости амплитуды от частоты. Проводим ранее описанные действия с тремя стержнями: алюминиевым, стальным и медным.

## 4 Результаты измерений и обработка данных

#### 4.1 Расчет модуля Юнга:

Первым делом, найдем скорость звука в каждом из стержней:



$$v_a = 4257 \pm 48 \text{M/c} \quad v_c = 3965 \pm 37 \text{M/c} \quad v_{\text{M}} = 3326 \pm 28 \text{M/c}$$

Теперь найдем плотность для каждого стержня:

Цилиндры	т, г	h, mm	d, mm	р, кг/м^3)	dp, кг/м^3
Медь	40,34	230	12,43	8785	101
Сталь	37,07	240	12,61	1210	109
Алюминий	12,18	230	12,31	2720	117


Далее воспользовавшись формулой (2), рассчитаем модуль Юнга:

	Е (ГПа)	dE, ГПа
Медь	138	3
Сталь	189	3
Аллюминий	71	1

#### 4.2 Зависимость амплитуды от частоты:


Будем изменять частоту и, внося данные в таблицу, построим соответствующие графики: Для алюминия:

A, B	0,25	0,5	1	1,5	2	4	2	0,75	0,25
v, кГц	4,2247	4,2419	4,2496	4,2524	4,2535	4,258	4,259	4,2638	4,2874




Для стали:

A, B	1	1,5	3	4	3	1,5	1
ν, кГц	4,69	4,75	4,78	4,82	4,855	4,89	4,95



#### Для меди:

A, B	2	3	5	10	5	3	2
v, кГц	3,52	3,47	3,43	3,37	3,3	3,25	3,2



## 5 Обсуждение результатов

Все выше полученные результаты можно считать довольно точными, так как лежат в пределах погрешности.

## 6 Заключение

В ходе данной работы, мы научились измерять модуль Юнга не привычным для нас способом (как это было сделано в одной из предыдущих лабораторных работах).